



position	description	QTY	název	order no./ objednáací číslo	on offer / v nabídce
1	Cable		Kabel	8890032-1	NO/ NE
2	Cable arbor		Ochrana kabelu	8890032-2	NO/ NE
3	Capacitor		Kondenzátor	8890032-3	NO/ NE
4	Switch		Přepínač	8890032-4	YES / ANO
5	Tapping screw		Samošroubovací šroub	8890032-5	NO/ NE
6	Tapping screw		Samošroubovací šroub	8890032-6	NO/ NE
7	Cable clip		Svorka kabelu	8890032-7	NO/ NE
8	Check reed		Přítlačná pružina	8890032-8	NO/ NE
9	Carbon brush		Uhlíkový kartáč	8890032C	YES / ANO
10	Brush holder A		Pouzdro uhlíkového kartáče A	8890032B	YES / ANO
11	Inductor		Indukční cívka	8890032-11	NO/ NE
12	Handle lid		Víko rukojeti	8890032-12	NO/ NE
13	Brush holder B		Pouzdro uhlíkového kartáče B	8890032B	YES / ANO
14	Housing		Bydlení	8890032-14	NO/ NE
15	Nameplate		Typový štítek	8890032-15	NO/ NE
16	Rubber ring		Gumový kroužek	8890032-16	NO/ NE
17	Stator		Stator	8890032-17	NO/ NE
18	Plane washer		Plochá podložka	8890032-18	NO/ NE
19	Tapping screw		Samošroubovací šroub	8890032-19	NO/ NE
20	Fan guide		Vodítko ventilátoru	8890032-20	NO/ NE
21	Bearing 627		Ložisko 627	8890032-21	NO/ NE
22	Rotor		Rotor	8890032-22	YES / ANO
23	Bearing 609		Ložisko 609	8890032-23	NO/ NE
24	Supporter		Podpora	8890032-24	NO/ NE
25	Tapping screw		Samošroubovací šroub	8890032-25	NO/ NE
26	Circlip for shaft		Pojistný kroužek pro hřídel	8890032-26	NO/ NE
27	Steel ball 4		Ocelová kulička 4	8890032-27	NO/ NE
28	Spring		Pružina	8890032-28	NO/ NE
29	Knob		Knoflík	8890032-29	NO/ NE
30	Gear		Převodové kolo	8890032A	YES / ANO
31	Steel ball 5		Ocelová kulička 5	8890032-31	NO/ NE
32	Bearing		Ložisko	8890032-32	YES / ANO
33	Gear		Převodové kolo	8890032A	YES / ANO
34	Gear box		Převodovka	8890032-34	NO/ NE
35	Bearing 6001		Ložisko 6001	8890032-35	NO/ NE
36	Circlip for hole 28		Pojistný kroužek pro otvor 28	8890032-36	NO/ NE
37	Spring		Pružina	8890032-37	NO/ NE
38	Circlip for shaft 15		Kroužek na hřídel 15	8890032-38	NO/ NE
39	Bearing 6002		Ložisko 6002	8890032-39	NO/ NE
40	Output spindle		Výstupní hřídel	8890032-40	YES / ANO
41	Seal ring		Těsnící kroužek	8890032-41	NO/ NE
42	Circlip for hole 32		Pojistný kroužek pro otvor 32	8890032-42	NO/ NE
43	Chuck		Skříčidlová hlava	8890032-43	YES / ANO
44	Screw		Šroub	8890032-44	NO/ NE
45	Side handle		Boční rukojeť	8890032-45	NO/ NE
46	Scale		Stupnice	8890032-46	NO/ NE