




	factory part number	description	popis	qty/ks	Madal Bal order No. / obj. číslo dílu
1		Top board	horní přítlačná deska	1	8891838-1
2		Lower platen	spodní přítlačná deska	1	8891838-2
3		Wheel guard	kryt kotouče	1	8891838-3
4		Output shaft	výstupní hřídel	1	8891838-4
5		Dust ring	prašné těsnění	1	8891838-5
6		Screw	šroub s křížovou hlavou (M4×12)	4	
7		Non-pressure head	přední kryt	1	8891838-7
8		Bearing 6201-2RS	ložisko	1	8891838-8
9		Ring Ø32	pojistný kroužek	1	8891838-9
10		Gear	velké kuželové kolo	1	8891838-10
11		Bearing HK0808	jehlové ložisko	1	8891838-11
12		Auxiliary handle	pomocná rukojeť	1	8891838-12
13		Screw	šroub s křížovou hlavou (ST4×20)	4	
14		Pin	aretační kolík	1	8891838-14
15		Spring	aretační pružina	1	8891838-15
16		Pin set	aretační tlačítko	1	8891838-16
17		Head capsule	převodová skříň	1	8891838-17
18		Screw	šestihranná matice	1	8891838-18
19		Gear	malé kuželové kolo	1	8891838-19
20		Bearing 628-2RS	ložisko	1	8891838-20
21		Air ducting	vzduchový deflektor	1	8891838-21
22		Rotor	rotor	1	8891838-22
23		Bearing 607-2RS	ložisko	1	8891838-23
24		Stator	stator	1	8891838-24
25		Switch	tlačítko spínače	1	8891838-25
26		Switch spring	spínací pružina	1	8891838-26
27		Rubber column	gumový sloupek	2	8891838-27
28		Switch hand	spínací táhlo	1	8891838-28
29		Controller	řídící jednotka	1	8891838-29
29-1		Micro switch	mikrospínač	1	8891838-29-1
29-2		Electrode holder	deska s kontakty	1	8891838-29-2
30		Shock strut	tlumicí sloupek	2	8891838-30
31		Left and right foot	levý/pravý podstavec	1	8891838-31
32		Casing	levý/pravý kryt motoru	1	8891838-32
33		Screw	šroub s křížovou hlavou (ST3×16)	6	
34		Air intake window	vstupní větrací mřížka	2	8891838-34