




TB2066, UTB2066, TB2066-4, TB2066-6, TB2066-8, TB2066S
Rozkreslená sestava



TB2066, UTB2066, TB2066-4, TB2066-6, TB2066-8, TB2066S**Seznam dílů**

Č.	Popis části	Počet
1	Trubice fukaru	1
2	Kroužek trubice fukaru	1
3	Levý kryt	1
4	Závitořezný šroub	9
5	Matice	1
6	Ventilátor	1
7	Závitořezný šroub	1
8	Zadní deska	1
9	Pravý kryt	1
10	Závitořezný šroub	4
11	Podložka	1
12	Ložisko 608	1
13	Kotva	1
14	Ložisko 627	1
15	Stator	1

Č.	Popis části	Počet
16	Kryt rukojeti	1
17	Příchytka kabelu	1
18	Spínač	1
19	Deska s plošnými spoji	1
20	Montážní prvek motoru	1
21	Štítek s údaji	1
22	Štítek s logem	1
23	Uhlík	2
24	Držák uhlíku	2
25	Kryt uhlíku	2
26	Kondenzátor	1
27	Obal kabelu	1
28	Zástrčka napájecího kabelu	1
29	Sestava vaku na prach	1