


Rozkreslená sestava TRHLI1601



Seznam náhradních dílů

TRHLI1601

Č.	Popis části	Počet	Č.	Popis části	Počet
1	Pryžová hlava	1	28	Ložisko 697Z	1
2	Ocelový kroužek 19 x 1,8	1	29	Kryt rázů	1
3	Ocelový rám	1	30	Kryt rázů 2	1
4	Horní kroužek	1	31	Podložka	1
5	Ocelová kulička 7,14	2	32	Ložisko výkyvné tyče	1
6	Pružina W24-29,5 x 1,5 x 21	1	33	Ložisko 6 × 14 × 2,5	1
7	Velká podložka	1	34	Malé ozubené kolečko	1
8	Ocelový kroužek 20	1	35	Jehlové ložisko HK0608	1
9	Ložisko 6804RS	1	36	Kyvný kroužek	1
10	Olejšné těsnění FB 24 x 33 x 7	1	37	Jehlové ložisko HK0908	1
10-1	Těsnění (odolné proti mazivu) Ø 24* Ø 29	1	38	Ozubené kolo rotoru	1
11	Válec	1	39	Šroub	1
12	Ocelová kulička 3	4	40	Motor	1
13	Rázové kladivo	1	41	Pravý kryt	1
14	O-kroužek 12 x 2	1	42	Šroub ST3,5 x 14	14
15	Kryt	1	43	Přepínač	1
16	Ocelový kroužek 20 x 2	1	44	Vnitřní elektrické zařízení	1
17	O-kroužek 6 x 3,5	1	45	Pryžový kolík	2
18	Velké ozubené kolo	1	46	Pryžový blok	2
19	Ocelový kroužek 24 x 2	1	47	Zajišťovací prvek	1
20	Jehlové ložisko HK242910	1	48	Pružina	1
21	Rázový kus	1	49	Přepínač funkcí	1
22	O-kroužek 11 x 3	1	50	O-kroužek 9 x 1,5	1
23	Píst	1	51	Ocelový kroužek 8	1
24	Podložka 7,8 x 13 x 0,5	2	52	Levý kryt	1
25	Kolík 7,5 x 19	1	44-1	Spouštěcí spínač	1
26	Převodový hřídel	1	44-2	Plošný obvod	1
27	Podložka 7 x 10 x 0,8	1	44-3	Držák konektorů	1