



Rozkreslená sestava TRSLI1151



Seznam náhradních dílů

TRSLI1151

Č.	Rozkreslená sestava	Počet	Č.	Rozkreslená sestava	Počet
1	Levý kryt	1	26	Šroub M5 x 10	2
2	Svorkovnice	1	27	Komponent rámu pily	1
3	Deska s plošnými spoji	1	28	Převodovka	1
4	Spínač	1	29	Závitořezný šroub ST4,2 x 20	2
5	Pravý kryt	1	30	Závitořezný šroub ST4,2 x 25	1
6	Závitořezný šroub ST4 x 16	12	31	Ozubené kolo	1
7	Protiblokovací tlačítko	1	32	Kolík 6 x 17	1
8	Pružina	1	33	Kroužek HK0608	1
9	Motor	1	34	Přepážka převodů	1
10	Ozubené kolo motoru	1	35	Táhlo vratného pohybu	1
11	Deska motoru	1	36	Vodicí deska	1
12	Šroub a podložka M5 x 10	2	37	Šroub a podložka M5 x 16	4
13	Pojistný kroužek 15	1	38	Olejoyé těsnění	1
14	O-kroužek 3 x 9	1	39	Podložka	2
15	Ložisko 6002_ZZ	1	40	Šroub M5 x 20	2
16	Kolo s vnitřním ozubením	1	41	Plstěné těsnění	1
17	Pojistný kroužek 26	2	42	Plstěný kryt	1
18	Podložka	1	43	Pojistný kroužek 13	1
19	Ložisko 6000_2RS	2	44	Kryt	1
20	Ozubené kolo	1	45	Kolík	1
21	Matice	1	46	Ocelová kulička 5	2
22	O-kroužek	1	47	Vnitřní pouzdro	1
23	Ložisko 6000_ZZ	1	48	Torzní pružina	1
24	Pouzdro ložiska	1	49	Vnější kroužek sklíčidla	1
25	Hřídel	1	50	Pojistný kroužek 16	1