


Rozkreslená sestava

TS1141856, UTS1141856, TS1141856-4, TS1141856-6, TS1141856-8,
TS1141856-9, TS1141856S



Seznam dílů**TS1141856, UTS1141856, TS1141856-4, TS1141856-6, TS1141856-8,
TS1141856-9, TS1141856S**

Č.	Popis části	Počet
1	Základna	1
2	Nýt	2
3	Pružina	1
4	Šroub M6 x 12	1
5	Šroub Ø 6 x 40	1
6	Šikmý držák	1
7	Podložka Ø 16 x Ø 6,5 x 1,5	3
8	Matice M6	2
9	Matice M5	1
10	Šroub M6 x 16	1
11	Šroub M6 x 14	1
12	Zajišťovací páka hloubky řezu	1
13	Matice M6 x 20	1
14	Držák ukazatele hloubky	1
15	Šroub M8 x 16	1
16	Vnější příruba	1
17	Upínací příruba	1
18	Šroub M4 x 10	3
19	Krycí příruba	1
20	Šroub M4 x 10	1
21	Klíč	1
22	Kryt pilového kotouče	1
23	Přední kryt	1
24	Tlačná pružina	1
25	Šroub M5 x 12	4
26	Ložisko 6002RS	1
27	Přední kryt	1
28	Hřídel	1
29	Pero typu Woodruff 4 x 13	1
30	Velké ozubené kolo	4
31	Šroub M5 x 20	1
32	Kroužek	1

Č.	Popis části	Počet
33	Pružný válcový kolík	1
34	Ložisko 607	1
35	Horní kryt	1
36	Zajišťovací pružina	1
37	Pojistná podložka	1
38	Ložisko 6001RS	1
39	Rotor	1
40	Ložisko 608	1
41	Distanční kroužek ložiska	1
42	Příruba	1
43	Šroub ST5 x 65	2
44	Stator	1
45	Prodloužená pružina	2
46	Držák uhlíku	2
47	Uhlík	2
48	Kryt uhlíku	2
49	Kryt motoru	1
50	Šroub M5 x 40	3
51	Šroub M5 x 8	3
52	Pravá rukojeť	1
53	Spouštěcí spínač	1
54	Kondenzátor (volitelné)	2
55	Levá rukojeť	1
56	Šroub ST4 x 22	1
57	Šroub ST4 x 16	5
58	Šroub ST4 x 14	2
59	Příchytka kabelu	1
60	Chráníč kabelu	1
61	Kabel	1
62	Klíč	1
63	Paralelní doraz	1